

RICAMBI PER MOTORI

		11R21 12R21 13R21 14R21	16R21 17R21 18R21 19R21	49R21 50R21 51R21 52R21	22R21	20R21 21R21	23R40	25R40	26R40	27R45	28R45	29R45	30R53	32R60	35R60	33R60 34R60	36R60 37R60	40R61	53R61 54R61	42R65	55R65	45R65	47R90	58R90
01	N. 6 serie viti testa / Head screw set 6	1101	1101	1101	1101	1101	2301	2301	2301	2301	2301	2301	2301	2301	2301	2301	2301	2301	2301	2301	4501	2301	2301	4501
02	Testa car racing / Car racing cylinder head	1102	1602	4902																				
02	Testa car buggy / Car buggy cylinder head	1202	1702	5002																				
02	Testa marina / Marine cylinder head				2202																	4502	4502	
02	Testa aerea / Plane cylinder head					1502	2302	2402			2402	2402												
02	Testa elicottero maggiorata / Helicopter big cylinder head																							
02	Testa elicottero helm / Helicopter helm cylinder head																							
02	Testa per ventola / Ducted fan cylinder head																							
03	Testa elicottero schluter / Helicopter schluter cylinder head																							
04	Or testa / Head gasket				2204																			
05	Porta candela / Head for glow plug				2005	2005	2305	2305	2305	2705	2705	2705	2705	2705	3105	3105	3105	3105	3105	3105	3105	3105	3105	4705
05N	Porta candela nitro / Head for glow plug (nitro fuel)				2005N	2005N									3105N	3105N	3105N	3105N	3105N	3105N	3105N	3105N	3105N	4605N
06	N. 2 fermi spinotti / Wrist - pin clips (2)	1106	1106	1106	1106	1106	2306	2306	2306	2306	2306	2306	2306	2306	3106	3106	3106	3106	3106	3106	3106	3106	3106	3106
07	Spinotto / Wrist - pin	1107	1107	1107	1107	1107	2307	2307	2307	2307	2307	2307	2307	2307	3107	3107	3107	3107	3107	3107	3107	3107	3107	4607
08	Bielletta / Conrod	1608	1608	1608	1608	1608	2308	2308	2308	2308	2308	2308	2308	2308	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3108	4608
09.1	Guarnizione in rame 0,1 / Copper gasket 0,1 mm.	1109.1	1109.1	1109.1	1109.1	1109.1	2309.1	2309.1	2309.1	2309.1	2309.1	2309.1	2309.1	2309.1	3109.1	3109.1	3109.1	3109.1	3109.1	3109.1	3109.1	3109.1	3109.1	4609.1
09.2	Guarnizione in rame 0,2 / Copper gasket 0,2 mm.	1109.2	1109.2	1109.2	1109.2	1109.2									3109.2	3109.2	3109.2	3109.2	3109.2	3109.2	3109.2	3109.2	3109.2	4609.2
10	Cilindro + pistone 3T ABC / ABC cylinder & piston 3 port	1110					2310								3210	3210								
11	Cilindro + pistone 5T e 6T ABC / ABC cylinder & piston 3+2 port		1611	1611	2211	2211		2511	2511		2811	2811	3011		3511		3511	3811	5311	4211	4411	4411	4711	4711
12	Or carter / Crankcase gasket	1112	1112	1112	1112	1112	2312	2312	2312	2312	2312	2312	2312	2312	2312	2312	2312	2312	2312	2312	2312	2312	2312	2312
13	N. 2 viti raccordo motore / Crankcase adapter screws (2)														3113	3113	3113	3113	3113	3113	3113	3113	3113	3113
14	Raccordo carter / Crankcase adapter														3114	3114	3114	3114	3114	3114	3114	3114	3114	3114
15	Carter 3T scarico laterale / Side exhaust crankcase 3 port						2315			2715					3115	3115	3115							
15	Carter 5T scarico laterale / Side exhaust crankcase 3+2 port																3515			4215				
16	Albero semi filetto / Semi - thread crankshaft	1316	1816	5116																				
16	Albero semi filetto buggy / Semi - thread crankshaft buggy	1416	1916	5216																				
16H	Albero elicottero / Helicopter crankshaft																3316	3316	3316			4216		
17	Albero tutto filetto / Thread crankshaft	1117	1617	4917	2017	1117	2317	2517	2517	2317	2717	2517	3017	3117	3117					5317		4417	4417	4617
17	Albero tutto filetto buggy / Thread crankshaft buggy	1217	1717	5017																				
18	Carter 3T scarico posteriore / Rear exhaust crankcase 3 port	1118																						
18	Carter 5T e 6T scarico posteriore / Rear exhaust crankcase 3+2 port		1618	1618	2218	2018		2518	2518		2818		3018							3818	5318		4418	4518
18	Carter 5T scarico anteriore / Front exhaust crankcase 3+2 port																							
19	Pressa acqua testa M. / Marine head water intake				2219																			
20	Fermo carburatore / Carburetor pin	1620	1620	1620	1620	1620	2320			2320	2320			2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	02320	2320	
21	Cuscinetto posteriore / Rear ballbearing	1121	1121	1121	1121	1121	2321	2521	2521	2321	2321	2521	2521	2321	2321	2321	2321	2321	2321	2321	2321	2321	2321	4421
22	Cuscinetto anteriore / Front ballbearing	1622	1622	1622	1622	1622	2322	2322	2322	2322	2322	2322	2322	2322	3122	3122	3122	3122	3122	3122	3122	3122	3122	3122
23	Cono / Cone	1123	1123	1123		1123	2323	2323	2323	2323	2323	2323	2323	2323	3123	3123	3123	3123	3123	3123	3123	3123	3123	3123
24	Porta elica / Propeller support					1524	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	3124	3124	3124	3124	3124	3124	3124	3124	3124	3124
25	Rondella / Washer				1525	2325	2325	2325	2325	2325	2325	2325	2325	2325	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125
26	Dado / Nut				2026	2026	2326	2326	2326	2326	2326	2326	2326	2326	2326	2326	2326	2326	2326	2326	2326	2326	2326	2326
27	Or tappo / Cover gasket	1127	1127	1127	1127	1127	2327			2327	2327	2327	2327	2327	3127	3127	3127	3127	3127	3127	3127	3127	3127	3127
28	Tappo / Cover	1128	1128	1128	1128	1128	2328			2328	2328	2328	2328	2328	3128	3128	3128	3128	3128	3128	3128	3128	3128	3128
29	N. 4 viti tappo / Cover screws (4)	1129	1129	1129	1129	1129	2329			2329	2329	2329	2329	2329	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129
30	N. 4 viti supporto alb. / Crankcase support screws (4)																				4430	4430	4430	4430
31	Supporto albero / Crankcase support																				4431	4431	4431	4431
32	Valvola / Rotor						2532	2532				2532	2532								5532	4432	4432	5532
33	Cono marino / Marine cone				2233			2633				2633									4533	4533		
34	Volano marino / Flywheel				2234			2634				2634									4534	4534		
35	Dado marino / Nut							2635				2635									4535	4535		
36	Giunto M. / Marine joint																				4536	4536		
37	Or tappo valvola / Rotor cover gasket						2327	2327		2327	2327	2327	2327	2327							2327	2327	2327	2327
38	Tappo valvola / Rotor cover						2538	2538		2538	2538	2538	2538	2538							5538	4438	4438	5538
39	N. 4 viti tappo valvola / Rotor cover screws (4)						2329	2329		2329	2329	2329	2329	2329							4430	4430	4430	4430
40	Or tappo carburatore / Carburetor cover gasket						2540	2540		2540	2540	2540	2540	2540										
41	Viti fiss. carburatore / Carburetor screw																							
02/2	Anello raffreddamento testa / Head cooling ring																							

Rodaggio

Il rodaggio può venire effettuato con il motore già montato sul modello, avendo l'accortezza di mantenere una carburazione grassa per i primi 40 minuti di funzionamento. Chiudere gradualmente lo spillo del massimo durante i successivi 40 minuti.

Consigli sulla carburazione per i "principianti"

È consigliabile effettuare la carburazione su di un banco. Il primo spillo che agisce all'ingresso della miscela è quello del massimo, quindi sarà il primo ad essere regolato. Per essere sicuri che nei primi scoppi non si verifichi una mancanza di miscela, avvitate tutto lo spillo e svitatelo poi di quattro o cinque giri; avviate il motore al massimo e regolate gradualmente la carburazione.

In fase di rodaggio i gas di scarico dovranno essere molto visibili. Ultimata la regolazione del massimo, agite sullo spillo del minimo il quale, oltre a regolare il minimo, regola anche il passaggio minimo-massimo.

Regolate lo spillo del minimo in modo che la carburazione risulti grassa, avvitatelo poi gradualmente fino a raggiungere un aumento di giri causati dalla mancanza di miscela; svitate quindi di un quarto di giro e dopo 20-30 secondi accelerate; se il passaggio dovesse risultare più volte grasso, agite ancora sullo spillo del minimo o del massimo.

Vi ricordiamo che la sensibilità degli spilli è elevata, quindi si consiglia calma e pazienza. Buon lavoro!
magro

